

Pentru casele de marcat de tip Datecs MP500TR, MP55, formele de plată sunt:

MENTOR	Casa de marcat
CEC	CEC
CARD	CARD
TICHET	TICHET
CASH	CASH

Pentru casele de marcat tip MP55B, MP55LD, MP55L, DP50, DP50D, DP500, formele de plată sunt:

MENTOR	Casa de marcat
CEC	CARD
CARD	TICHET
TICHET	----- (BLOCARE CM!)
CASH	CASH